

Aesculap® Targon® FN

Operatives Vorgehen

Platte am Zielgerät befestigen



Griff am Zielgerät befestigen



Führungsdraht mittig im Schenkelhals platzieren



Proximale Hülsen und Drähte setzen, Länge messen



Gemessene TeleScrew-Länge aufbohren



TeleScrews einsetzen



Drehmoment 8 Nm anziehen



TeleScrews max. Gleitweg tieferdrehen



Distale Verriegelung



Distale Schrauben setzen

